

Tapis KRAIBURG pour d'autres surfaces

profiKURA Flex / profiKURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form / SIESTA

Conditions préalables :



Surface béton :


- épaisseur min. 10 cm et plane
- sans trous
- sans bosses
- profiKURA/pediKURA : pente max. 6 %
- KURA/SIESTA : pente max. 3 %

Asphalte coulé :

- épaisseur max. 3 cm
- sol : couche béton ferme, épaisseur min. 10 cm

Tapis :


température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur
température de départ)




Avec le temps, l'asphalte coulé peut se déformer plus ou moins.

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :




Marquer :



Couper :



Percer et monter :



Éléments de fixation KRAIBURG :



Béton :




chevilles-clous \varnothing 10 x 80 mm - A2
avec rondelles \varnothing 30 mm - A2

Asphalte coulé :


chevilles-clous \varnothing 10 x 120 mm - A2
avec rondelles \varnothing 30 mm - A2

(profiKURA Flex / profiKURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form : les fixations sont comprises dans la livraison)


profiKURA Flex, KURA Flex et SIESTA peuvent être combinés à souhait grâce à leur connexion puzzle :



profiKURA Form / KURA Form / pediKURA Form sont livrés avec un plan de pose (pour des raisons techniques, les surfaces contigües ne sont pas reliées entre elles par une connexion puzzle en standard)




! Raclage mobile et passage d'engins motorisés :
observer les **prescriptions KRAIBURG pour le passage d'engins motorisés**




Astuce : pour faciliter un montage sans tensions, nous vous recommandons de subdiviser de grandes surfaces en parties égales et de prévoir un joint de max. 2 cm tous les 12 m.

1 Positionner les tapis


Commencer le long d'un bord droit !



Recouvrir complètement la surface




Distance du bord latéral :
2 cm
(min. 1 cm - max. 6 cm)




Assembler les tapis de façon lâche, soulever légèrement et étirer régulièrement

! Éviter les tensions !



NE PAS PRESSER !



NE PAS TIRER D'UN CÔTÉ SEUL !


! Si la température est basse : étirer la connexion puzzle de telle sorte qu'une fente soit visible



1 Suite : positionner les tapis en salle de traite

En général, les tapis sont fixés d'un seul côté (chevilles-clous), ce qui permet de faciliter le nettoyage occasionnel sous les tapis.

La fixation des tapis « tout autour » est également possible.



Distance de la fosse de traite : 1 cm

Fosse de traite


1 cm

Distance du mur : 2-4 cm


Mur latéral

2-4 cm

2 Ajuster



Le cas échéant, découper le revêtement pour l'adapter




Il est possible de couper au début et à la fin d'une surface, les pièces de puzzle en saillie

! Astuces pour les découpes :

- humidifier légèrement la lame
- étirer légèrement les parties
- tenir des parties minimales avec une pince
- pour découper

profikURA ou **pedikURA**, utiliser de préférence **une scie sauteuse**




3 Fixer


! Béton : chevilles-clous \varnothing 10 x 80 mm
Asphalte coulé : chevilles-clous \varnothing 10 x 120 mm

! Si des tapis doivent être découpés sur place : placer des fixations supplémentaires au niveau de la découpe à des distances régulières !



Fixer à travers les trous pré-perçés :




Percer



Frapper la cheville plastique à fleur





Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement enfoncé



! SIESTA : de petites surfaces inférieures à 15 m² peuvent être installées sans fixation

! Astuce : pour vérifier, racler avec un objet métallique plat (p. ex. un marteau) au-dessus de la fixation. Si vous sentez la fixation, enfoncer la fixation davantage !



Un petit jeu doit être visible

! Ne pas enfoncer à l'extrême !

Il ne doit pas se créer de tensions. Le tapis ne doit pas gondoler !

